

1 Mise sous tension du dispositif

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant **2 secondes**.

Attendez de **1 à 2 minutes** jusqu'à ce que l'élévation et l'orientation s'affichent.

Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé



2 Orientation

L'orientation et la plage d'élévation s'affichent à l'écran. Orientez simplement l'appareil dans la direction appropriée jusqu'à ce que vous voyiez un changement dans la puissance du signal, par exemple si elle passe à plus de 5 %.

Vous pouvez également utiliser une boussole pour vous orienter.

Orientation Plage d'élévation



3 Optimisation de la puissance du signal

Maximisez la puissance du signal en déplaçant l'appareil vers la gauche et vers la droite, vers le haut et vers le bas.

Objectif : plus de 25 %. La puissance de signal optimale se situe entre 45 % et 55 %.



Puissance du signal

4 Inscription au réseau

Appuyez sur le bouton X et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez apparaître « Jonction ».

Attendez de voir « Données prêtes ».

Appuyer sur le bouton X et le maintenir enfoncé



5 Connexion au Wi-Fi

Connectez-vous au Wi-Fi à l'aide des paramètres de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou de votre PC.

Rappel : Assurez-vous que le Wi-Fi (symbole d'antenne) est affiché et que vous avez utilisé le **mode de données réduites** pour votre dispositif. Veuillez noter que par défaut, notre réseau Wi-Fi se nomme STRIGO-XXXXXX-X.



 Pour obtenir de plus amples détails techniques, veuillez télécharger le guide du fabricant (Hughes 4201) à partir de notre site Web.

https://strigo.ca/content/files/Strigo_Hughes_4201_Guide-Utilisation-FR.pdf

Pour optimiser la vitesse et la qualité de votre expérience, n'oubliez pas d'activer le mode de données réduites de votre appareil (téléphone intelligent, ordinateur portable, etc.). Pour en savoir plus, consultez strigo.ca/fr/support.

Pour d'autres conseils et astuces, veuillez consulter notre section de soutien à strigo.ca/fr/support.

On y est 24 heures/7 jours

1-833-955-1862 • strigo.ca