

## Comment effectuer une mise à jour du logiciel Strigo

### Connectez-vous à un réseau Wi-Fi à large bande puis, à Mon Compte

#### Cliquez à gauche sur le lien « Mises à jour du logiciel »

\* Vous pourriez voir apparaître une fenêtre contextuelle bloquée (pop-up). Pour autoriser le téléchargement, cliquez sur l'icône de la fenêtre située à droite de la barre d'adresse de votre navigateur.

Strigo					Se déconnector	FR 🗸
Mon compte		Paramètres du compte				
Cartes		Numéro de compte				
		Nom				
Équipement		Adresse de facturation		*		
Utilisation de données						
Gestion des requêtes		Adresse de livraison				
SIM		Numéro de téléphone		8		
Historique de palements				8		
Mises à jour de logiciel	Adresse courriel					
		Mode de communication préféré	Adress \$	*		
		Changer le mot de passe		8		
		Langue	Andale 着	0		
Pour soutien technique: 1-833-955-		État du compte				
1862		Total dépensé à ce jour				
Pour toutes autres guestions.		Appareit				
écrivez-nous		Appareil (numéro de série)				
		Ouvrir des requêtes				

- 3 Démarrez votre appareil Strigo et connectez-vous au réseau Wi-Fi STRIGO-xxxxx
- Connectez-vous au routeur en entrant 192.168.128.100 dans la barre d'adresse de votre navigateur

5 À partir de la page d'accueil, cliquez sur « Assistance »	Strige Statut Reseu Orienter l'antenne	Image: A state of the stat
	Position Coordonnées 3D Position: 45,5640° N 73,8560° W Atitude: 2m Dernière 12-Oct-022, obtention: 1833:10.11C MGR5: 187WR8927746242 Propriétés du terminal C W-Fi activé m Alimentation connectée Batterie: Présent (8%)	Enregistrer avec réseau       Aide à l'orientation vers satellite       Direction boussole     Angle antenne       © 226°     © 26°

Faites défiler vers le bas jusqu'à « Mettre à jour le logiciel du terminal » puis choisissez « Parcourir » pour sélectionner le programme d'application du logiciel précédemment installé

Strigo			
	Assistance et informations		
STATUT	Redémarrer terminal		
Connexion	Cliquez sur ce bouton pour redémarrer le logiciel du terminal.		
Orienter l'antenne	Redémarrer terminal		
	Réinitialiser le terminal aux paramètres par défaut		
	Cliquez sur ce bouton pour restaurer tous les paramètres à leurs valeurs par défaut d'origine.		
Position	Restaurer paramètres par défaut		
Localisation: 45,5640° N 73,8558° W Altitude: -17 m Dernières 12-Oct-2022, coordonnées: 18:48:19 UTC MGRS: 18TWR8928846244	Activer le mode de recherche sur la bande complète Cliquez sur ce bouton pour redémarrer en mode de recherche sur la bande complète. Utilisez uniquement ce mode lorsqu cela vous est demandé par votre fournisseur de services. Activer recherche complète		
Propriétés du terminal (*) Wi-Fi activé (************************************	Mettre à jour le logiciéi du terminal Les programmes d'application logiciels de terminal (.htf) peuvent être utilisés pour mettre à jour le logiciel s'exécutant sur terminal. Le programme d'application logiciel doit être tété tétéchargé sur le terminal et vérifié avant l'installation du nouveau logiciel.		
	Sélectionnez le programme d'application logiciel de terminal à installer :		
	Aucun fichier de logiciel sélectionné Effacer Percourir		
	Démarter mise à jour		

Dans l'explorateur de fichiers, choisissez « Programme d'application du logiciel » et sélectionnez « Téléverser »



al

# Cliquez sur « Démarrer mise à jour » pour télécharger l'ensemble de logiciels de gestion du terminal à installer

Une fenêtre contextuelle (pop-up) affichera la progression.

Aettre à jour le logiciel du terminal	Téléchargement et vérification du logiciel du te
Les programmes d'application logiciels de terminal (.híf) peuvent être utilisés pour mettre à jour le logiciel s'exécutant sur le terminal. Le programme d'application logiciel doit être téléchargé sur le terminal et vérifié avant l'installation du nouveau logiciel.	Le terminal télépharae actuallement le programme
Sélectionnez le programme d'application logiciel de terminal à installer :	d'application logiciel.
hughes_4201_5.4.1.19.hif Effacer Parcourir	
Démarrer mise à jour	

#### Lorsque le téléchargement est terminé, une nouvelle page apparaît et affiche la mise à jour du logiciel à installer Confirmez que cette version est bien la plus récente. Mettre à jour le logiciel du terminal Les programmes d'application logiciels de terminal (.hif) peuvent être utilisés pour mettre à jour le logiciel s'exécutant sur le terminal. Le programme d'application logiciel doit être téléchargé sur le terminal et vérifié avant l'installation du nouveau logiciel. Un programme d'application logiciel de terminal est prêt à être installé : Version actuelle Nouvelle version Progression Logiciel de terminal 5.2.2.7 5.4.1.19 En attente Installer Cliquez sur « Installer » pour poursuivre Mettre à jour le logiciel du terminal Installation du logiciel du terminal en cours Les programmes d'application logiciels de terminal (.hif) peuvent être utilisés pour mettre à jour le logiciel s'exécutant sur le terminal. Le programme d'application logiciel doit être téléchargé sur le terminal et vérifié avant l'installation du nouveau logiciel. Installation du logiciel du terminal. Composant Version actuelle Nouvelle version Progres Un programme d'application logiciel de terminal est prêt à être installé : Logiciel de terminal 5.2.2.7 5.4.1.19 Mise à jour... Composant Version actuelle Nouvelle version Progression Logiciel de terminal 5.2.2.7 5.4.1.19 En attente Installer Annule Dès que vous voyez le mot « Terminé » s'afficher, 11 allez-y tout de go Redémarrage du terminal et profitez de Strigo!

Installation du logiciel de terminal effectuée. Le terminal redémarre pour utiliser le nouveau logiciel. Veuillez attendre au moins 70 secondes avant d'accéder au modem. Cette page sera actualisée automatiquement.					
Composant Version actuelle Nouvelle version Progression					
Logiciel de terminal	5.2.2.7	5.4.1.19	Terminé		

On est avec vous 24/7 1-833-955-1862 • strigo.ca